


Allgemein

1. Vorprogrammierte Codierung.
2. Der Sender kann gleichzeitig auf 3 Kanälen die Funktionen „Ein/Aus“ ausführen.
3. Ein Empfänger kann mit max. 5 Sendern zusammenarbeiten.
4. Jeder Kanal kann bis zu 3 Empfänger steuern.

Beschreibung



NO.		Funktion
1	LED-Anzeige	Die LED ist während der Funkübertragung an
2	Ein / Aus	Ein- und Ausschalten der jeweiligen Funksteckdose
3	Spritzwassergeschützte Abdeckung	Spritzwassergeschützte Abdeckung, um den Empfänger bei Nichtgebrauch zu schützen
4	Nummer des Empfängers	Die Nummer auf dem Empfänger gibt an, mit welchem Kanal dieser gesteuert wird (1 → 1; 2 → 2; 3 → 3)
5	LED-Anzeige am Empfänger	Die LED zeigt an, ob der Empfänger ein- oder ausgeschaltet ist.

Bedienung

1. Der Sender ist mit einer Batterie ausgestattet. Entfernen Sie die Plastikabdeckung auf dem Batteriefach des Senders vor dem Gebrauch, sonst bleibt das Produkt ohne Funktion.
2. Stecken Sie den Empfänger in eine Steckdose.
3. Drücken Sie die Ein / Aus Tasten auf dem Sender, um den entsprechenden Empfänger zu steuern.
4. Die LED-Anzeige des Empfängers blinkt einmal, wenn das Signal für Ein/Aus empfangen wird.
5. Wird die LED-Anzeige des Senders immer dunkler, muss die Batterie ausgetauscht werden. Öffnen Sie das Batteriefach und ersetzen Sie die Batterie mit einer Gleichwertigen.

Sicherheitshinweise

- Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!
- Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren!
- Technische Daten beachten!
- Führen Sie keine Reparaturen/Änderungen am Produkt durch. Dadurch erlischt Ihr Garantieanspruch Stellen Sie sicher, dass die Endgeräte ausgeschaltet sind, wenn Sie sie an die Steckdosenleiste anschließen.
- Nehmen Sie das Produkt bei Schäden oder losen Schrauben nicht in Betrieb, bzw. verwenden Sie sie nicht weiter.!
- Beachten Sie die angegebene maximal zulässige Schaltleistung des Produkts.
- Sobald Sie mehrere Funksteckdosen verwenden achten Sie auf ausreichenden Abstand zueinander (ca. 1,5m - 2m).
- Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus und schützen Sie es vor starker Hitze.
- Betreiben Sie das Produkt nicht abgedeckt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen).
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt und kann im Außenbereich verwendet werden. Setzen Sie es keinem Strahlwasser aus. Die Fernbedienung ist nicht spritzwassergeschützt.
- Das Produkt muss frei zugänglich bleiben und in der Nähe des zu schaltenden Gerätes angebracht werden.
- Das Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet und darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden.
- Schließen Sie keine Geräte (z.B. Heizlüfter) an, die einer Beaufsichtigung bedürfen.
- Schließen Sie nur Geräte mit ohmscher Last an, z.B. Leuchte.
- Stecken Sie nicht mehrere Funksteckdosen hintereinander.
- Die Verwendung des Produkts ist für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nicht gestattet.

- Die Aufsicht und Benutzung des Produkts muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt.
- Das Produkt kann unter starkem RF-Einfluss nicht wie unter normalen Bedingungen betrieben werden. In diesem Fall ist eine Änderung des Standortes notwendig.
- Das Produkt ist ein Funkschaltssystem und darf nur als solches verwendet werden.
- Die Sendetasten der Fernbedienung dürfen nicht dauerhaft betrieben werden. Bedienen Sie die Tasten nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!

Reinigung

- Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch – keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.

Technische Daten

- Reichweite bis 25m (Freifeld)
- Fernbedienung für bis zu 3 unabhängig bedienbare Funksteckdosen
- Festes Codesystem, keine Einstellungen erforderlich
- Schaltleistung max. 2300W je Funksteckdose
- Batterie CR2032 3VDC (enthalten)
- 230V~ / 50Hz, 10A
- Frequenz: 433,92MHz
- Max. Sendeleistung: <10mW
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Schutzart: IP44, Spritzwassergeschützt-nur für Empfänger
- Schutzklasse: I

WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.



Batterieentsorgungshinweis

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenerem Zustand abgeben!



CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.everflourish-europe.eu.

Distributor:

EverFlourish Europe GmbH
Robert-Koch-Straße 4
66299 Friedrichsthal, Germany
www.everflourish-europe.de

Hersteller:



Ningbo EverFlourish Smart Technology Corp., Ltd.
Anschrift: 77 Wuxiang East Road, Yinzhou, Ningbo, 315111, P.R.China
Made in PRC